

AUTOMATIKUS LEZÁRÁS (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Az írt lemezeket úgy állítja be, hogy azokat a DVD íróval is le lehessen játszani.


Beállítás	Részletek
KI	Az írt lemezeket írhatóvá teszi (azok csak ezzel a készülékkel lesznek lejátszhatók).
BE	Lezárja az írt lemezeket, hogy azokat a DVD írón is le lehessen játszani.

MEGJEGYZÉS:

- A rendszer DVD-videó lemezeket a beállításnak megfelelően automatikusan lezárja.

Az elemet jeleníti meg

- Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.



- Válassza ki a(z) „ALAPBEÁLLÍTÁSOK” elemet és érintse meg az  gombot.



- Válassza ki a(z) „AUTOMATIKUS LEZÁRÁS” elemet és érintse meg az  gombot.