


## KÉPERNYŐMENÜ

Beállítja, hogy a lejátszás során látszódnak-e a képernyő egyes elemei, pl. az ikonok.


| Beállítás            | Részletek                    |
|----------------------|------------------------------|
| KI                   | Nem jelenít meg semmit sem.  |
| ÖSSZES MEGJELENÍTÉSE | Mindent megjelenít.          |
| CSAK DÁTUM MEGJ.     | Csak a dátumot jeleníti meg. |

### Az elemet jeleníti meg


1 Válassza ki a lejátszás módot.



2 Válassza ki a videó módot.



3 Érintse meg a(z) gombot a menü megjelenítéséhez.



4 Válassza ki a(z) „KÉPERNYŐMENÜ” elemet és érintse meg az gombot.

