


Nyári időszámítás beállítása

Ha a(z) „ÓRA BEÁLLÍTÁSA” elem „NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁSHOZ” opciójánál a(z) „BE” beállítást alkalmazza, akkor azzal az időt egy órával előre állítja.

- 1 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.



- 2 Válassza ki a(z) „ÓRA BEÁLLÍTÁSA” elemet és érintse meg az  gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁSHOZ” elemet és érintse meg az  gombot.



- 4 Állítsa be a nyári időszámítást, majd érintse meg az  gombot.



MEGJEGYZÉS:

- Mit jelent a nyári időszámítás?
A nyári időszámítás rendszer az órát a nyár meghatározott ideje alatt egy órával későbbre állítja.
Elsősorban a nyugati országokban használják.
- Ha hazaérkezett az utazásáról, akkor állítsa vissza a nyári időszámítás beállítását.