


## Fájlok törlése USB-s külső merevlemezről

1 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.



2 Válassza ki a(z) „TÖRLÉS” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



3 Válassza ki a keresett könyvtárat, majd érintse meg a(z) **OK** gombot.



4 Válassza ki a(z) „TÖRLÉS” elemet és érintse meg az **OK** gombot.

- A törlés után érintse meg a(z) **OK** gombot.