

TÁVOLI (GZ-HM335/GZ-HM334)

Engedélyezi a készüléknek a mellékelt távirányítóval való használatát.

Beállítás	Részletek
KI	Nem fogad parancsjeleket a távirányítótól.
BE	Fogadja a parancsjeleket a távirányítótól.

Az elemet jeleníti meg

- 1** Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.



- 2** Válassza ki a(z) „ALAPBEÁLLÍTÁSOK” elemet és érintse meg az  gombot.



- 3** Válassza ki a(z) „TÁVOLI” elemet és érintse meg az  gombot.