

Médiabeállítás menü

A rögzítéshez használt médiához számos beállítást használhat.

Beállítás	Részletek
FELVÉTEL VIDEÓHOZ	Beállítja a videók lejátszásához/rögzítéséhez használt médiát.
VIDEÓREKESZ KIVÁL.	Beállítja a videók lejátszásához/rögzítéséhez használt SD bővítőhelyet.
FELVÉTEL KÉPHEZ	Beállítja a pillanatfelvételek lejátszásához/rögzítéséhez használt médiát.
KÉPREKESZ KIVÁLASZT.	Beállítja a pillanatfelvételek lejátszásához/rögzítéséhez használt SD bővítőhelyet.
BEÉP. MEM. FORMÁZÁSA	Törli az összes fájlt a beépített memóriában.
SD KÁRTYA FORMÁZÁSA	Törli az összes fájlt az SD kártyán.
BEÉP. MEM. TÖRLÉSE	Ne feledje a készülék leselejtezése, más személynek való átadása/eladása esetén az ismertetett eljárást végrehajtani.