

---

**Nem lehet az SD kártyára másolni.**

A kártyára való rögzítéshez végre kell hajtani a média-beállítások műveletét.

Ha olyan kártyát szeretne használni, amit korábban más eszközben használt, akkor azt először formátálni (inicializálni kell) a média-beállítás „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” opciójával.