


نکته:

- قبل از ضبط می توانید فیلم هایی با قالب iTunes را با تنظیم تصویربرداری EXPORT انجام دهید.
- قالب فیلمهای ضبط شده هنگام انتقال آنها به رایانه با استفاده از نرم افزار نسبت شده، تغییر می کند.
- فایل های ذخیره شده در این دستگاه، تغییر نمی کنند.
- علامت "LIB." روی صفحات ایندکس دیگر ظاهر نمی شود.


### آماده سازی فیلمها برای انتقال به iTunes (GZ-HM330)

نشانه EXPORT را با افزودن یک علامت "LIB." به فیلمهای ضبط شده، اختصاص دهید.  
پس از اختصاص نشانه EXPORT فیلمها را می توان با استفاده از نرم افزار نصب شده روی رایانه به راحتی با iTunes سازگار کرد.


1 حالت پخش را انتخاب کنید.



2 حالت فیلم را انتخاب کنید.



3 دکمه UPLOAD/EXPORT را فشار دهید تا منوی "تنظیمات اپلود"/"ارسال تنظیمات" نمایش داده شود.



4 "ارسال تنظیمات" را انتخاب کرده و را لمس کنید.



5 فیلم مورد نظر را انتخاب کرده و را لمس کنید.



- یک علامت "LIB.". روی فایل انتخاب شده ظاهر می شود.
- برای برداشتن علامت "LIB.", دوباره را لمس کنید.
- برای بررسی فایل انتخاب شده "بررسی" را لمس کنید.

6 پس از انتخاب همه فایلهای را لمس کنید.



- برای خروج از صفحه، "بله" را انتخاب کرده و سپس را لمس نمایند.