

برای برداشتن علامت، مجدداً OK را لمس کنید.  
• برای بررسی فایل انتخاب شده "بررسی" را لمس کنید.

8 پس از انتخاب تمام فایل‌های مورد نظر برای حفاظت یا برداشتن حفاظت، OK را لمس کنید.




9 "بله" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.




## حفاظت فایل‌های انتخاب شده

فایل‌های انتخاب شده را حفاظت کرده یا حفاظت آنها را برمی دارد.


1 حالت پخش را انتخاب کنید.



2 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.



3 برای نمایش منو، OK را لمس کنید.



4 "ویرایش" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



5 "محافظت/لغو" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



6 "انتخاب فایل" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



7 فایل مورد نظر را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



• یک علامت ON روی فایل انتخاب شده ظاهر می شود.