

أنواع كارتاهای SD قابل استفاده

كارتهای SD زیر را می توانید با این دوربین استفاده کنید.

SDHC کارت



- از کارت SDHC سازگار کلاس 4 یا بالاتر (4 گیگابایت تا 32 گیگابایت) برای ضبط فیلم استفاده کنید.

SD کارت



- این دوربین از کارتاهای SD با حافظه 256 مگابایت تا 2 گیگابایت پشتیبانی می کند.
کار کردن با کارت های SD زیر مورد تأیید است.

- Panasonic
- TOSHIBA
- SanDisk
- ATP

نکته:

- استفاده از کارت های SD (شامل کارتاهای SDHC) بجز موارد مشخص شده در بالا ممکن است سبب بروز مشکل در ضبط یا از بین رفتن داده ها شود.
- حداقل نرخ انتقال 4 مگابایت و 6 مگابایت بر ثانیه برای خواندن و نوشتن داده ها به ترتیب در مورد کارتاهای کلاس 4 و کلاس 6 تضمین شده است.