


حذف پوشه های موجود در درایو دیسک سخت USB خارجی

1 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.



2 “حذف” را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



3 یوشه دلخواه خود را انتخاب کرده و (OK) را لمس کنید.



4 “حذف” را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



- بعد از حذف، (OK) را لمس کنید.