

ایجاد دیسک با استفاده از BD/DVD Writer (GZ- HM330)

شما می توانید فایل های ضبط شده را با استفاده از یک دستگاه رایت BD/DVD اختیاری به روی دیسک ها کپی کنید.

BD/DVD Writer های سازگار

نام محصول	شرح
DVD Writer CU-VD3	این امکان را فراهم می آورد تا تصاویر ضبط شده بر روی این دستگاه، بدون نیاز به رایانه در DVD کپی شوند.
DVD Writer CU-VD50	بهنگام اتصال به رایانه، DVD را ایجاد کرده و عملکردی مشابه درایو DVD خارجی دارد. علاوه بر آن، با اتصال CU-VD50 به تلویزیون، DVD های ایجاد شده را می توانید پخش کنید.
دستگاه رایت BD LG شماره مدل BE06LU10	این امکان را فراهم می آورد تا تصاویر ضبط شده بر روی این دستگاه، بدون نیاز به رایانه در BD کپی شوند.

ایجاد دیسک با استفاده از BD/DVD Writer

- آماده سازی BD/DVD Writer
- کپی در BD/DVD
- دیگر عملیات

نکته:

- مدت زمان قابل ضبط بر روی یک BD/DVD با توجه به روش ضبط، متفاوت است.