


iPhoto و iMovie

- با استفاده از '09، '08 Apple's iMovie (فیلم) یا iPhoto (تصویر ثابت) می توانید فایل ها را از دوربین به رایانه منتقل کنید.
- برای بررسی ملزومات سیستم، "About This Mac" را از منوی Apple انتخاب کنید. نسخه سیستم عامل، پردازنده یا میزان حافظه را می توانید تعیین کنید.
- برای اطلاع از جدید ترین جزئیات درباره iMovie یا iPhoto به وب سایت Apple مراجعه کنید.
 - برای اطلاع از جزئیات درباره نحوه استفاده از iMovie یا iPhoto، به فایل راهنمای نرم افزارهای مرتبط مراجعه کنید.
 - هیچ تضمینی برای اجرای عملکردها در تمامی رایانه ها وجود ندارد.

کپی در رایانه داری Mac

فایلها را با روش زیر به یک کامپیوتر مکینتاش (Mac) کپی کنید.

1 کابل USB و آداپتور برق متناوب را وصل کنید.




1 آداپتور AC را به این دستگاه متصل کنید.

2 با استفاده از کابل USB ارائه شده متصل کنید.

• نرم افزار ارائه شده برای این مرحله مورد نیاز نیست.

2 صفحه نمایش LCD را باز کنید.



• منوی USB ظاهر می شود.

3 "پخش بر روی کامپیوتر" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.




• سایر عملکردها بر روی رایانه انجام می شود.

4 روی آیکن "EVERIO_MEM" یا "EVERIO_SD" روی دسکتاپ کلیک کنید.

• پوشه باز می شود.

5 روی آیکن نمایش ستونی کلیک کنید.


آیکن نمایش ستونی



• فایل مورد نظر را در پوشه جستجو کنید.

6 فایلها را به هر پوشه دلخواه در رایانه (دسکتاپ و غیره) کپی کنید.

فایلهایی که باید کپی شوند



احتیاط:

- اگر فایل ها و پوشه ها در رایانه حذف/جابجا شوند و یا نام آنها تغییر کرده باشد، دیگر نمی توان آنها را در این دستگاه پخش کرد.
- فایل های فیلم کپی شده در رایانه داری Mac را نمی توان به iMovie منتقل کرد. فایل ها را مستقیماً از این دستگاه به iMovie منتقل کنید.

نکته:

- برای ویرایش فایل، از نرم افزاری که از فایلهای MTS/JPEG را پشتیبانی می کند استفاده کنید.
- هنگام جدا کردن دستگاه از رایانه، نماد "EVERIO_MEM" یا "EVERIO_SD" روی دسک تاپ را بر روی سطح زباله کشیده و رها کنید.