


تغییر رسانه ضبط کننده (تنها برای حالت فیلم)

1 حالت فیلم را انتخاب کنید.



2 "تغییر رسانه ضبط" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



چگونگی ایجاد DVD ها با استفاده از یک درایو Blu-ray خارجی یا ایجاد DVD ها با یک کیفیت تصویر استاندارد

برای انجام این کار، بایستی تنظیمات "تغییر رسانه ضبط" را در منوی "کپی پشتیبان" تغییر دهید.

- انتخاب "Blu-ray DISC" به شما این امکان را می دهد که فیلم های موجود در یک دیسک Blu-ray را با کیفیت "تثخیم بالا (HD)" ذخیره کنید.
(تنها برای درایوهای Blu-ray خارجی)
- انتخاب "DVD(AVCHD)" به شما این امکان را می دهد که فیلم های موجود در یک DVD را با کیفیت "تثخیم بالا (HD)" ذخیره کنید.
- انتخاب "DVD-Video" به شما این امکان را می دهد که فیلم های موجود در یک DVD را پس از تبدیل به کیفیت تصویر استاندارد ذخیره کنید.

نکته:

- DVD هایی که با "DVD-Video" انتخاب شده ایجاد می شوند، روی دستگاه های پخش DVD معمولی قابل پخش هستند.
- هنگام تهیه نسخه پشتیبان از تصاویر ثابت، "Blu-ray DISC" یا "DVD" قابل انتخاب است. امکان تغییر کیفیت تصویر تصاویر ثابت وجود ندارد.