

منوی تنظیمات اصلی

شما می توانید تنظیمات مختلف دوربین نظیر صداهای عملیاتی را تنظیم کنید.

تنظیم	جزئیات
نمایش	قابلیتهای ویژه این دستگاه را به شکل خلاصه معرفی می کند.
خاموشی خودکار	با این تنظیم، از وضعیت فراموش شدن خاموش کردن دوربین جلوگیری می کند.
صدای عملکرد	صداهای عملیاتی را فعال یا غیرفعال می کند.
دکمه ضبط	دکمه REC را روی صفحه نمایش LCD نشان می دهد و امکان استفاده از آن را به عنوان دکمه START/STOP فراهم می کند.
ری استارت سریع	ظرف مدت 5 دقیقه پس از بسته شدن صفحه نمایش LCD، مصرف برق را تا 1/3 میزان مصرف زمان ضبط کاهش می دهد.
ریموت	اداره کردن این دستگاه با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور را ممکن می کند.
فایلنایز خودکار	دیسک های ایجاد شده را روی یک وضعیت "قابل خواندن" که روی یک دستگاه رایت DVD قابل پخش می باشد، تنظیم می کند.
بروزرسانی	عملکردهای این دستگاه را به جدیدترین نسخه ارتقاء می دهد.
پیش تنظیم کارخانه	تمام تنظیمات را به مقادیر پیش فرض باز می گرداند.