


پخش فیلم



- 1 حالت فیلمبرداری
- 2 ضبط با فواصل زمانی
- 3 پخش فهرست پخش
- 4 هضم پخش
- 5 کیفیت فیلم
- 6 شمارشگر صحنه
- 7 نشانگر عملیات
 - شماره واقع در سمت چپ، سرعت جستجوی رو به جلو/رو به عقب را نشان می دهد.
- 8 رسانه
- 9 نشانگر باتری
- 10 تاریخ/ساعت
- 11 تنظیم صدای بلندگو
- 12 دادن خروجی با اندازه 1080p
- 13 محو کننده/کم رنگ کننده
- 14 x.v.Color