


گرفتن تصاویر ثابت هنگام ضبط فیلم

در حالت فیلمبرداری، می‌توان با فشار دکمه SNAPSHOT تصاویر ثابت گرفت (آماده ضبط یا در حال ضبط).



- هنگام گرفتن تصاویر ثابت، "PHOTO" روی صفحه روشن می‌شود.



- تصاویر ثابت گرفته شده در هنگام فیلمبرداری در محل تنظیم شده توسط تنظیمات رسانه ذخیره می‌شوند.

نکته:

- کیفیت تصویر مطابق با تنظیمات "کیفیت تصویر" متفاوت است.