


رسانه ضبط برای ویدیو (GZ-HM330)

رسانه ضبط/پخش را برای فیلمها تعیین می کند.

تنظیم	جزئیات
حافظه داخلی	فیلم ها را روی حافظه داخلی این دستگاه ضبط می کند.
کارت SD	فیلمها را روی کارت SD ضبط می کند.

نمایش مورد

1 برای نمایش منو،  را لمس کنید.2 "تنظیمات رسانه" را انتخاب کرده و  را لمس کنید.3 "رسانه ضبط برای ویدیو" را انتخاب کرده و  را لمس کنید.