

## کیفیت ویدئو

تنظیم کیفیت فیلم.


| تنظیم | جزئیات                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UXP   | ضبط با بهترین کیفیت تصویر را فعال می کند.<br>• فقط در مورد BDها کاربرد دارد. برای ذخیره در DVD، لازم است که فیلم ها را با استفاده از نرم افزار ارائه شده، مجدداً به حالت XP رمزگذاری کنید. |
| XP    | ضبط با کیفیت بالای تصویر را فعال می کند.                                                                                                                                                   |
| SP    | ضبط با کیفیت استاندارد را فعال می کند.                                                                                                                                                     |
| EP    | قابلیت ضبط طولانی را فعال می کند.                                                                                                                                                          |

نکته:


- هنگام ضبط صحنه های با حرکت سریع یا صحنه های دارای تغییرات شگرفت در روشنایی، به منظور اجتناب از نویز (اختلال)، حالت UXP یا XP را انتخاب کنید.
- برای ذخیره فیلم های ذخیره شده در حالت UXP، از یک دستگاه رایت BD استفاده کنید.

## نمایش مورد

1 حالت فیلم را انتخاب کنید.



2 برای نمایش منو، را لمس کنید.



3 "کیفیت ویدئو" را انتخاب کرده و را لمس کنید.

