

منوی پخش (فیلم)

شما می توانید فیلمها را حذف کرده یا فیلم خاصی را جستجو کنید.

تنظیم	جزئیات
حذف	فیلمهای ناخواسته را حذف می کند.
عنوان تصویر	تنها با انتخاب یک تاریخ ضبط و عنوان از لیست، یک فهرست پخش ایجاد کنید.
جستجو	صفحه ایندکس فیلمها را بر اساس گروه، تاریخ ضبط یا رویداد مرتب می کند.
لیست پخش	فهرستهای پخش ایجاد شده را پخش کنید.
ویرایش لیست پخش	فهرست پخش را ایجاد یا ویرایش می کند.
پخش فایل دیگر	فیلمهایی را با اطلاعات ناقص مدیریت پخش می کند.
ویرایش	• کپی • فایلها را روی رسانه دیگر کپی می کند. • انتقال • فایلها را به رسانه دیگر انتقال می دهد. • محافظت/لغو • فایلها را از حذف شدن تصادفی محافظت می کند. • تقسیم • یک فیلم انتخاب شده را به دو قسمت تقسیم می کند. • برش • بخش مورد نیاز از فیلم را انتخاب کرده و آن را به عنوان یک فایل جدید ذخیره کنید. • واقعه را تغییر دهید • تغییر رویداد ثبت شده.
کنترل ضبط بی وقفه	فیلم هایی که بر روی دو رسانه جداگانه ضبط می شوند در حالی که "ضبط بی وقفه" در منوی ضبط فیلم فعال شده است، می توانند با یکدیگر ترکیب شده و به یک فیلم تکی تبدیل شوند.
ظهور - محو	جلوه هایی را به ابتدا و انتهای فیلم های ضبط شده اضافه می کند.
نمایش روی صفحه	نمایش یا عدم نمایش مواردی مانند آیکونها را بر روی صفحه نمایش در هنگام پخش تنظیم می کند.