

6 تاریخ ضبط دلخواه را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



- برای بررسی فیلم انتخاب شده "بررسی" را لمس کنید.
- بعد از تنظیم، OK را لمس کنید.

عنوان تصویر
یک خاطره بزرگ
سالگرد مبارک
تجارت
جشن
تبریک
فارغ التحصیلی
تولد مبارک
روز پدر مبارک
روز مادر مبارک
تعطیلات
سال نو مبارک!
روز ولنتاین مبارک
نوزاد ما
خانواده ما
گردش
مرخصی
خاطرات مدرسه
تبریکات فصل
ورزشی
عروسی


نکته:

- DVD ایجاد شده را از فهرست پخش و با عنوان موجود در پخش کننده DVD پخش کنید.
- با اتصال این دستگاه به DVD writer (اختیاری)، امکان پخش عنوان وجود ندارد.
- برای افزودن عنوان به فهرست پختی که از قبل ایجاد شده است، به قسمت زیر مراجعه کنید.


ایجاد فهرست پخش با عنوان (GZ-HM330)

تنها با انتخاب یک تاریخ ضبط و عنوان از لیست، یک فهرست پخش ایجاد کنید.


1 حالت پخش را انتخاب کنید.



2 حالت فیلم را انتخاب کنید.



3 برای نمایش منو، OK را لمس کنید.



4 "عنوان تصویر" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



5 یک عنوان انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



- برای بررسی عنوان، "بررسی" را لمس کنید.