

Tarih Ara

Videoları ya da hareketsiz görüntüleri kayıt tarihlerine göre arayabilir ve oynatabilirsiniz.

- “VIDEO İÇİN KYT.ORT.”, “RESİM İÇİN KYT.ORT.”, “VIDEO YUVA SEÇİMİ.”, ya da “RESİM YUVA SEÇİMİ.” içinde seçilen saklama hedefinin içindekiler, aranır.
- Hareketsiz görüntüler, sadece “TARİHİ ARA.” ile aranabilirler.

1 Arama işlevini görüntüleyin.



- Yeniden oynatma menüsü üzerinde “ARA.”’yı seçerek arama menüsünü de görüntüleyebilirsiniz. Hareketsiz görüntüler için, menü üzerindeki “TARİHİ ARA.” seçin.
- Arama hem video ve hareketsiz görüntü modlarında yapılabilir.
* Görüntü video modunu gösterir.

2 “TARİHİ ARA.”’i seçip  üzerine dokunun.



3 Bir kayıt tarihi seçip  üzerine dokunun.



- Takvim üzerinde haftanın başlangıç günü,  düğmesine her dokunmanızla Pazar ile Pazartesi arasında değişir.

4 İstenen video ya da hareketsiz görüntüyü seçip yeniden oynatmayı başlatmak için  üzerine dokunun.



- Video modunda videoları ve hareketsiz görüntü modunda hareketsiz görüntüleri seçebilirsiniz.
- Sadece seçilen tarihte kaydedilen videolar görüntülenir.

Bir Seçilen Tarihin Dosyalarının Silinmesi :

İstenmeyen dosyaları silmek için yeniden oynatma menüsünden “SİL.”’i seçin.