

KOMPONENT ÇIKIŞI

BİLEŞEN konektörünün video çıkış tanımı ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
576 i	576i çıkış verir.
1080i	1080i çıkış verir.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.



2 “BAĞLANTI AYARLARI,”i seçip  üzerine dokununuz.



3 “KOMPONENT ÇIKIŞI,”i seçip  üzerine dokununuz.

