

**DİYAFRAM MODU**

Sürekli çekim ayarları yapılabilir.


| Ayar            | Ayrıntılar                                                                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| TEK ÇEKİM KAYIT | Bir hareketsiz görüntüyü kaydeder.                                                   |
| SERİ ÇEKİM      | SNAPSHOT düğmesine basılı iken hareketsiz görüntülerin sürekli olarak kaydını yapar. |

**NOT:-**


- Sürekli çekim esnasında 1 saniye içinde 3 adete kadar görüntü yakalanabilir.
- Bazı SD kartları sürekli çekimi desteklemiyor olabilir.
- Sürekli çekim hızı eğer bu işlev ard arda kullanılırsa düşecektir.

**Ögenin Görüntülenmesi**

**1** Hareketsiz görüntü modunu seçin.



**2** Menüyü görüntülemek için  üzerine dokununuz.



**3** "DİYAFRAM MODU,"i seçip  üzerine dokununuz.

