

TV'DE GÖSTER


Bir TV ekranı üzerindeki ikonları ve tarih/zamanı görüntüler.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	TV üzerindeki ikonları ve tarih/zamanı görüntülemez.
AÇIK	TV üzerindeki ikonları ve tarih/zamanı görüntüler.


Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokunun.



2 "BAĞLANTI AYARLARI,"i seçip  üzerine dokunun.



3 "TV'DE GÖSTER,"i seçip  üzerine dokunun.

