

**HDMI mini kabloya takıyorken, görüntü ya da ses TV üzerinde düzgün şekilde görünmüyor.**

Takılı TV'ye bağlı olarak, görüntü ya da ses TV üzerinde düzgün şekilde görünmeyebilir. Bu gibi durumlarda, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin. (1) HDMI mini kablusunun bağlantısını kesip yeniden takın. (2) Bu birimi yeniden kapatıp açın.