


Seçilen Dosyaların Kopyalanması

İstediğiniz dosyaları seçip ve kopyalayın.

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.



2 "SEÇ VE OLUŞTUR,"/"SEÇ VE KAYDET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 Kopyalama için ortamı seçip **OK** üzerine dokunun.



4 "SAHNELERDEN SEÇ,"/"GÖRÜNTÜLERDEN SEÇ,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



5 İstediğiniz dosyaları seçip **OK** üzerine dokunun.



- Bir onay işareti seçilen dosya üzerinde belirir. Onay işaretini kaldırmak için, **OK** üzerine dokunun.
- Videoyu kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.

6 Seçtikten sonra "KAYDET," üzerine dokunun.



7 "YÜRÜT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Dosyaları kopyalamak için gerekli disk sayısı görüntülenir. Diskleri uygun şekilde hazırlayın.

8 "EVET," ya da "HAYIR,"i seçip **OK** üzerine dokunun. (sadece **👤** modu)



- "EVET," seçildiğinde, benzer kayıt tarihli videolar, gruplar halinde görüntülenirler.
- "HAYIR," seçildiğinde, videolar, kayıt tarihlerine göre görüntülenirler.

9 "YÜRÜT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- "SONRAKİ DİSKİ YERLEŞTİR" ibaresi belirdiğinde, diski değiştirin.
- Kopyalamadan sonra, **OK** üzerine dokunun.

10 LCD monitörü kapatıp USB kablosunun bağlantısını kesin.

UYARI:

- Kopyalama işlemi tamamlanana kadar güç kaynağını kapatmayın ya da USB kablosunu çıkarmayın.
- Yeniden oynatma esnasında dizin ekranı üzerinde olmayan dosyalar kopyalanamaz.