

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

Ürün Adı	Tanımlama
Pil Takımı • BN-VG114E • BN-VG121E	• Bu birim ile gelen pil takımından daha uzun bir kayıt süresi sağlar. Ayrıca yedek bir pil takımını olarak da kullanılabilir.
Pil Şarj Aleti • AA-VG1	• Bu birimi kullanmaksızın pil takımını şarj etmeyi olanaklı kılar.
DVD yazar • CU-VD3 (GZ-HM330)	• Bu birim üzerine kaydedilen görüntülerin bir PC kullanmadan bir DVD üzerine kopyalanmasını sağlar.
DVD yazar • CU-VD50 (GZ-HM330)	• DVDleri oluşturur ve bir PC'ye takılı iken harici bir DVD sürücüsü olarak çalışır. Ayrıca, oluşturulan DVD'ler, CU-VD50'yu bir TV'ye takarak yeniden oynatılabilir.
Bileşen Kablosu • QAM1266-001	• Yüksek resim kalitesi ile görüntüleme için.
USB Kablosu • QAM0852-001 (GZ-HM330)	• Bu birimi, bir BD yazar ya da tavsiye edilen bir USB harici sabit disk sürücüne bağlar (bkz. aşağıdaki çizelge).

NOT:

- Daha fazla bilgi için, kataloğa bakınız.
- BN-VG114E, bu kaydedici kamera ile gelenle aynı pil takımındır.

Yaklaşık Kayıt Süresi (Pil Kullanarak)

Pil Takımı	Gerçek Kayıt Süresi (GZ-HM330)	Gerçek Kayıt Süresi (GZ-HM300)	Sürekli Kayıt Süresi (GZ-HM330)	Sürekli Kayıt Süresi (GZ-HM300)
BN-VG114E (Sağlanan)	55 d	1 s	1 s 40 d	1 s 45 d
BN-VG121E	1 s 25 d	1 s 30 d	2 s 30 d	2 s 40 d

- Yukarıdakiler, "IŞIK,"KAPAT," konumuna ve "MONİTÖR ARKA IŞIK," "STANDART," konumuna ayarlı iken elde edilen değerlerdir.
- Gerçek kayıt süresi, eğer yakınlaştırma kullanılırsa ya da kayıt işlemi tekrarlı olarak durdurulursa daha kısa olabilir.
(Beklenen kayıt süresinin üç katı için kullanıma hazır halde pil takımlarını hazırlamanız tavsiye edilir.)
- Pil ömrüne ulaşıldığında, kayıt süresi; pil takımı tamamen şarj edilmiş olsa bile daha kısa olur.
(Pil takımını yenisi ile değiştirin.)