

Renk tuhaf görünüyor. (Çok kırmızımsı, çok mavimsi, vb.)

Elle ayarlar menüsü içinde "BEYAZ DENGESİ,"ni "MANÜEL,"ye ayarlayın. Işık kaynağına göre "GÜNEŞLİ,","BULUTLU,","HALOJEN," arasından seçim yapın. "MBD,"yi seçip uygun şekilde ayarlayın. Eğer video "x.v.Color," ile kaydedilerse, "AÇIK," konumuna ayarlayın, TV'nin x.v.Renk ayarını açık konumuna ayarlayın. "EFEKT,"ü "KAPAT," konumuna ayarlayın.