


Dosyaların Yedeklenmesi

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.



2 “YEDEKLEME,”i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 Yedeği alınacak ortamı seçip **OK** üzerine dokunun.



4 İstediğiniz menüyü seçip **OK** üzerine dokunun.



Ayar	Ayrıntılar
“TÜM SAHNELER,” “TÜM GÖRÜNTÜLER,”	Kayıt ortamı içindeki tüm dosyalar kopyalanır.
“KAYDEDİLMEMİŞ SAHN.”, “KAYDEDİLMEYEN GRTLRL.”	Daha önce hiç kopyalanmamış dosyalar otomatik olarak seçilir ve kopyalanır.

5 “TAMAM,”i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Kopyalamadan sonra, **OK** üzerine dokunun.
- Kopyalamayı iptal etmek için, “DUR,”u seçin.