


RESİM İÇİN KYT. ORT (GZ-HM330)

Hareketsiz görüntülerin kayıt/yeniden oynatma ortamını ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
DAHİLİ HAFIZA	Hareketsiz görüntüleri, bu birimin dahili hafızasına kaydeder.
SD KARTI	Hareketsiz görüntüleri SD kartına kaydeder.

Öğenin Görüntülenmesi

1 Menüye görüntülemek için  üzerine dokununuz.



2 "ORTAM AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "RESİM İÇİN KYT.ORT,"i seçip  üzerine dokununuz.

