

Yeniden Oynatma Menüsü (Video)

Belirli videoları silebilir ya da onlar için arama yapabilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
SİL	İstenmeyen videoları siler.
FİLM BAŞLIĞI	Sadece listeden kayıt tarihi ve bir başlık ekranı seçerek bir yeniden oynatma listesi oluşturun.
ARA	Grup, kayıt tarih ya da olaya/etkinliğe göre videoların dizin ekranını geliştirir.
OYN. LİSTESİNİ OYNAT	Oluşturduğunuz oynatma listelerini yeniden oynatın.
OYN. LİST. DÜZENLE	Bir oynatma listesini oluşturur ya da düzenler.
DİĞER DOSYAYI OYNAT	Kusurlu yönetim bilgileri olan videoları çalar.
DÜZENLE	• KOPYALA Dosyaları başka bir ortama kopyalar. • TAŞI Dosyaları başka bir ortama taşır. • KORU/İPTAL Dosyaları kazara silinmekten korur. • BÖL Seçilen videoyu ikiye böler. • KIRPMA Bir videonun gerekli kısmını seçip onu yeni bir video dosyası olarak kaydedin. • DEĞİŞTİR: KONU KAYDI Kayıtlı olayı değiştirir.
KESİNTİSİZ KYT KMND	İki ayrı ortam üzerinde ve kayıt menüsü etkinleştirilmiş durumda "KESİNTİSİZ KAYIT," ile kaydedilen videolar, tek bir video içinde birleştirilebilir.
GEÇİŞ EFEKTİ	Kaydedilen videoların başına ve sonuna efektler ekler.
EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE	Yeniden oynatma esnasında ikonlar gibi ekran üzeri gösterimleri gösterip göstermemeyi ayarlar.