

VİDEO YÖNETİMİ DOSYASI BOZUK. VİDEOYU KAYDETMEK/ OYNATMAK İÇİN KURTARMA İŞLEMİ YÜRÜTÜLMELİ. DOS- YA KURTARILSIN MI?

Geri yüklemek için "TAMAM," düğmesini seçin. (Kayıt edilemeyen video- lar, izin ekranı üzerinde görüntülenemez ancak menü içindeki "DİĞER DOSYAYI OYNAT,"ı kullanarak onları oynatabilirsiniz.)