


LANGUAGE

Ekran üzerindeki dil değiştirilebilir.

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.



2 “GÖRÜNTÜ AYARLARI,”i seçip  üzerine dokununuz.



3 “LANGUAGE,”i seçip  üzerine dokununuz.



4 İstedığınız dili seçip  üzerine dokununuz.

