


USB Harici Sabit Disk Sürücüsünün Formatlanması

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.



2 "FORMATLA,"i seçip  üzerine dokunun.



3 "EVET,"i seçip  üzerine dokunun.



• Formatlamadan sonra,  üzerine dokunun.