


YÜZ SAPTAMA AE/AF

Yüzleri saptar ve parlaklık ve odağı otomatik olarak ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
AÇIK	İşlevi etkinleştirir.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Hareketsiz görüntü modunu seçin.



2 Menüü görüntülemek için üzerine dokunun.



3 "YÜZ SAPTAMA AE/AF,"i seçip üzerine dokunun.



UYARI:

- "YÜZ SAPTAMA AE/AF," "AÇIK," konumuna ayrılmış ise, aşağıdaki ayarlar değişecektir.
Eğer "GÖRÜNÜM SEÇ," "SPOT_IŞIĞI,"na ayarlı ise, "OFF," konumuna geçiş yapacaktır.
Eğer "FOCUS," "MANÜEL,"na ayarlı ise, "OTOMATİK," konumuna geçiş yapacaktır.
Eğer "FOKUS YARDIMI," ayarlı ise, "FOCUS," "OTOMATİK," konumuna geçiş yapacaktır.
Eğer "ARKA IŞIK KOMP.," "AÇIK,"na ayarlı ise, "KAPAT," konumuna geçiş yapacaktır.
Eğer "FOTOMETRİ ALANI," "SPOT,"na ayarlı ise, "TAM EKRAN," konumuna geçiş yapacaktır.
- Aşağıdaki ayarlar yapıldığında, "YÜZ SAPTAMA AE/AF," "KAPAT," konumuna geçiş yapacaktır.
"GÖRÜNÜM SEÇ," "SPOT_IŞIĞI,"na ayarlı iken
"FOCUS," "MANÜEL,"na ayarlı iken
"FOKUS YARDIMI," seçildiğinde
"ARKA IŞIK KOMP.," "AÇIK,"na ayarlı iken
"FOTOMETRİ ALANI," "SPOT,"na ayarlı iken

NOT:

- Eğer "OTOMATİK ZAMANLAYICI," "YÜZ DETEKTÖRÜ,"ya ayarlı ise, "YÜZ SAPTAMA AE/AF,"ni etkinleştiremezsiniz.
- Durumuna bağlı olarak, yüzler saptanamayabilir.