

DOSYA MİKTARI LİMİTİ AŞILDI

- (1) Dosyaları ya da klasörleri, bir PC ya da başka bir aygıtı taşıyın. (Dosyalarınızın yedeğini alın.)
- (2) Ortam ayarlar menüsünün "DAHİLİ H. FORMATLA,, ya da "SD KARTI FORMATLA,, içindeki "DOSYA+YÖNETİM NO,, seçin. (Dahili hafıza ya da SD kart üzerindeki tüm veri silinecektir.)