



## 모든 파일 보호 해제하기

모든 파일의 보호를 해제합니다.


1 재생 모드를 선택합니다.



2 비디오 모드나 정지 이미지 모드를 선택합니다.



3 **[MENU]**를 눌러 메뉴를 표시합니다.



4 “편집”을 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.



5 “보호/취소”을 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.



6 “모두취소”을 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.



7 “예”을 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.



• 설정 후 **[OK]**를 누릅니다.