포커스어시스트 컬러

초점 지원 사용 시 초점을 맞춘 피사체의 윤곽 색상을 설정합니다.

설정	내용
적색	초점을 맞춘 피사체의 윤곽을 적색으로 합니다.
녹색	초점을 맞춘 피사체의 윤곽을 녹색으로 합니다.
청색	초점을 맞춘 피사체의 윤곽을 청색으로 합니다.

항목 표시하기

1 MENU를 눌러 메뉴를 표시합니다.



2 “디스플레이 설정”을 선택하고 OK를 누릅니다.

3 “포커스어시스트 컬러”을 선택하고 OK를 누릅니다.