
녹화된 피사체가 너무 밝다.

역광 보정을 사용하고 있으면 끄기로 설정합니다.
수동 설정 메뉴의 “장면 선택” 에서 “스포츠라이트” 를 사용하십시오.
수동 설정 메뉴에서 “밝기 조정” 을 “-” 쪽으로 설정하십시오.