

날짜 검색

녹화 날짜에 따라 비디오나 정지 이미지를 검색하고 재생할 수 있습니다.

- “동영상 미디어” 또는 “정지화상 미디어” 에서 선택한 저장 미디어의 콘텐츠가 검색됩니다.
- 정지 이미지는 “날짜 검색” 별로만 검색할 수 있습니다.

1 검색 기능을 표시합니다.



- 또한, 재생 메뉴에서 “검색” 을 선택하여도 검색 메뉴를 표시할 수 있습니다. 정지 이미지의 경우 메뉴에서 “날짜 검색” 을 선택합니다.
- 비디오 모드와 정지 이미지 두 모드에서 모두 검색할 수 있습니다.
*이미지는 비디오 모드로 봅니다.

2 “날짜 검색” 을 선택하고 **OK** 를 누릅니다.



3 녹화 날짜를 선택하고 **OK** 를 누릅니다.



- **월** 버튼을 누를 때마다 달력에서 한 주가 시작하는 요일이 일요일과 월요일 사이에서 바뀝니다.

4 원하는 비디오나 정지 이미지를 선택하고 **OK** 를 누르면 재생이 시작됩니다.



- 비디오 모드에서는 비디오를, 정지 이미지 모드에서는 정지 이미지를 선택할 수 있습니다.
- 선택된 날짜에 촬영된 비디오만 표시됩니다.

선택된 날짜의 파일 삭제하기 :

재생 메뉴에서 “삭제” 를 선택하여 원하지 않는 파일을 삭제합니다.