



컴포넌트 커넥터로 연결하기

1 TV에 연결합니다.




• 전원 버튼을 2 초 이상 누르고 있으면 전원이 꺼집니다.

2 AC 어댑터를 본 제품에 연결합니다.



3 TV의 외부 입력 버튼을 눌러 입력을 본 제품에서 연결 단자를 통한 입력으로 전환합니다.



4 파일을 재생합니다.



메모 : _____

• 연결에 따라 “컴포넌트 출력” 설정을 변경합니다.