


얼굴 인식 AE/AF

얼굴을 인식하고 밝기와 초점을 자동으로 조절합니다.


설정	내용
꺼짐	기능을 해제합니다.
켜짐	기능을 활성화합니다.

항목 표시하기

1 정지 이미지 모드를 선택합니다.



2 **MENU** 버튼을 눌러 메뉴를 표시합니다.



3 “얼굴 인식 AE/AF” 을 선택하고 **OK** 버튼을 누릅니다.



주의 :

- “얼굴 인식 AE/AF” 를 “꺼짐” 으로 설정하면 다음 설정이 변경됩니다.
 “장면 선택” 을 “스포츠라이트” 로 설정하면 “OFF” 으로 전환됩니다.
 “포커스” 을 “수동” 로 설정하면 “자동” 으로 전환됩니다.
 “포커스 어시스트” 을 설정하면 “포커스” 이 “자동” 으로 전환됩니다.
 “역광 보정” 을 “켜짐” 로 설정하면 “꺼짐” 으로 전환됩니다.
 “광도 측정 영역” 을 “스포츠” 로 설정하면 “전체 화면” 으로 전환됩니다.
- 다음 설정을 하면 “얼굴 인식 AE/AF” 가 “꺼짐” 으로 전환됩니다.
 “장면 선택” 이 “스포츠라이트” 로 설정된 경우
 “포커스” 이 “수동” 로 설정된 경우
 “포커스 어시스트” 을 선택한 경우
 “역광 보정” 이 “켜짐” 로 설정된 경우
 “광도 측정 영역” 이 “스포츠” 로 설정된 경우

메모 :

- “셀프타이머” 가 “얼굴인식” 으로 설정되어 있으면 “얼굴 인식 AE/AF” 를 활성화할 수 없습니다.
- 조건에 따라 얼굴이 인식되지 않기도 합니다.