

재생 메뉴(정지 이미지)

특정 정지 이미지를 삭제하거나 찾을 수 있습니다.

설정	내용
삭제	원하지 않는 정지 이미지를 삭제합니다.
날짜 검색	녹화 날짜에 따라 정지 이미지를 검색하고 재생할 수 있습니다.
편집	• 복사 파일을 다른 미디어로 복사합니다. • 이동 파일을 다른 미디어로 이동합니다. • 보호/취소 파일이 실수로 삭제되지 않게 보호합니다.
슬라이드쇼 효과	슬라이드쇼 재생 시 화면 전환에 효과를 추가할 수 있습니다.
화면상 표시	재생 시 아이콘 같은 화면 표시가 나타나게 할 것인지 설정합니다.