

수동 설정 메뉴

녹화 설정을 수동으로 조절할 수 있습니다.

메모 : _____

- 수동 설정은 수동 모드에서 녹화할 때만 표시됩니다.

설정	내용
장면 선택	촬영 조건에 맞는 설정을 선택할 수 있습니다.
포커스	초점을 수동으로 조절할 수 있습니다.
포커스 어시스트	초점을 맞춘 피사체의 윤곽이 색상으로 표시되어 초점이 더욱 정밀하게 잡힙니다.
밝기 조정	화면의 전반적인 밝기를 조절합니다.
화이트 밸런스	광원에 따라 색상을 조절합니다.
역광 보정	피사체가 역광 때문에 어둡게 보이는 경우 이미지를 교정합니다.
광도 측정 영역	원하는 영역의 밝기를 조절할 수 있습니다.
효과	세피아나 흑백 같은 특수 효과를 넣어 비디오나 정지 이미지를 촬영합니다.
근접촬영	줌의 망원(T) 쪽을 사용할 때 클로즈업 촬영을 할 수 있습니다.