


HDMI 미니 커넥터로 연결하기


카테고리 2 HDMI 케이블(고속 케이블) 사용을 권장합니다.

1 TV에 연결합니다.




- 전원 버튼을  2 초 이상 누르고 있으면 전원이 꺼집니다.

2 AC 어댑터를 본 제품에 연결합니다.



3 TV의 외부 입력 버튼을 눌러 입력을 본 제품에서 연결 단자를 통한 입력으로 전환합니다.



4 파일을 재생합니다.



메모 : _____

- 연결에 따라 “HDMI 출력” 설정을 변경합니다.
- HDMI 미니 케이블에 연결하는 경우, 연결된 TV에 따라 이미지나 소리가 TV에 제대로 나오지 않을 수도 있습니다. 그런 경우에는 다음과 같이 조작하십시오.
 - 1) HDMI 미니 케이블을 분리한 다음 다시 연결합니다.
 - 2) 본 제품의 전원을 껐다가 다시 켭니다.
- HDMI 케이블로 본 제품을 HDMI-CEC 지원 TV에 연결하면 다음과 같이 편리한 기능을 사용할 수 있습니다.