

## 기본 설정 메뉴

작동음 등 다양한 카메라 설정을 조정할 수 있습니다.

| 설정         | 내용                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 데모 모드      | 본 제품의 특수 기능을 다이제스트 형태로 소개합니다.                           |
| 자동 전원 꺼짐   | 이 설정을 해 놓으면 전원을 깜박 잊고 끄지 않아도 염려 없습니다.                   |
| 작동음        | 작동음을 켜거나 끕니다.                                           |
| 기록 버튼      | LCD 모니터에 REC 버튼을 표시하여 START/STOP 버튼으로 사용할 수 있게 합니다.     |
| 빠른 다시 시작   | LCD 모니터가 닫히고 나서 5 분 안에 소모되는 전력을 녹화 시 사용 전력의 1/3 로 줄입니다. |
| 업데이트       | 본 제품의 기능을 최신 버전으로 업데이트합니다.                              |
| 공장출하시 초기설정 | 모든 설정을 최초 기본값으로 되돌립니다.                                  |