


화면상 표시

재생 시 아이콘 같은 화면 표시가 나타나게 할 것인지 설정합니다.


설정	내용
꺼짐	아무 것도 표시되지 않습니다.
전체 표시	모든 것이 표시됩니다.
날짜만 표시	날짜만 표시됩니다.

항목 표시하기


1 재생 모드를 선택합니다.



2 비디오 모드를 선택합니다.



3 를 눌러 메뉴를 표시합니다.



4 “화면상 표시”을 선택하고 를 누릅니다.

