

## REDEMARRAGE RAPIDE

Permet d'effectuer un enregistrement immédiatement après ouverture de l'écran LCD.


| Réglage | Détails                                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARRÊT   | Désactive la fonction.                                                                             |
| MARCHE  | Permet d'allumer l'appareil rapidement lors de la réouverture de l'écran LCD au bout de 5 minutes. |

### REMARQUE:

- La consommation d'énergie utilisée dans les 5 minutes suivant la fermeture de l'écran LCD est réduite au tiers de celle utilisée durant l'enregistrement.

## Affichage de l'élément

- Appuyez sur  pour afficher le menu.



- Sélectionnez "REGLAGES DE BASE" et appuyez sur .



- Sélectionnez "REDEMARRAGE RAPIDE" et appuyez sur .

