

---

### Types de cartes SD utilisables

Les cartes SD suivantes peuvent être utilisées sur cet appareil.  
Les opérations sont confirmées sur les cartes SD des fabricants suivants.

- Panasonic
- TOSHIBA
- SanDisk
- ATP

---

### Carte SDHC



- Utilisez une carte SDHC compatible Classe 4 ou supérieure (4 Go à 32 Go) pour l'enregistrement de vidéo.
- Pour enregistrer des vidéos avec "QUALITE VIDEO" régler sur "UXP", il est recommandé d'utiliser une carte SDHC compatible Classe 6.
- Vous pouvez également utiliser une carte SDHC compatible de Classe 10.

---

### Carte SD



- Cet appareil prend en charge les cartes SD de 256 Mo à 2 Go.

---

### REMARQUE:

- Toute utilisation de cartes SD (y compris des cartes SDHC) autres que celles indiquées ci-dessus risque de causer des problèmes lors de l'enregistrement ou la perte de données.
  - Les Classes 4 et 6 sont garanties pour avoir respectivement un taux de transfert minimum de 4 Mo/s et 6 Mo/s pendant la lecture ou l'écriture de données.
-